

ウェーブチェア専用カバー 取扱説明書

適合商品 ウェーブチェアEX

【カバーのかぶせ方】 下図をご参照ください。



①ウェーブチェア本体のリクライニングを全て起こし、丸い状態にします。



②カバーはサイドが大きく開く作りです。



③カバーを大きく開いて本体にかぶせます。この時、四角をしっかり合わせてください



④本体のリクライニングを解除して水平にし、ファスナーを閉めます。



⑤本体をリクライニングし、カバーを整えます。



⑥完成です。

* カバーをはずす時は、ファスナーを全て開けて③の状態にし、どちらか片側を完全にはずしてから全体をはずしてください。

ご注意！

カバーの脱着時に無理な力を入れないでください。商品の破損の原因になります。

【素材】 ポリエステル100%

【サイズ(約)】 幅70 X 長さ145cm

【生産地】 日本

【お手入れ方法】



当社の製品は品質検査を経て製作しておりますが、商品に不具合等ございましたらお買い求めになった販売店へご連絡ください。

Yamazaki

製造元 株式会社ヤマザキ

〒350-0276埼玉県坂戸市戸口 439-1